## «ШТРИХ-LightPOS PRO» (краткая информация)

РОЅ система



Включается кнопкой с правой стороны с удержанием до писка (при повторном нажатии кнопки компьютер впадает в спячку, но не выключается). Для перезагрузки компа необходимо нажать кнопку за отверстием на правом боку корпуса дальнюю (ближняя переустанавливает всю POS-систему). Смотри рис. 2



рис. 2 Интерфейсная панель сзади под крышкой. Смотри рис.3



Рис. 3

Есть еще впереди два USB.

## Установлен WinCE 4.0

My Computer Secycle Bin Internet Explorer	<u>ar an </u>	<b>Windows CE.</b> net		
💼 Programs	😅 Internet Explorer			
😪 Favorites	🕑 Media Player			
Documents	🐔 Messenger			
🕑 <u>S</u> ettings	🐉 Windows Explorer			
🧼 <u>H</u> elp				
@ <u>R</u> un				
Suspend				
2			8:3 💆 🦶	0 PM 🏓 🔁

При запуске POS-системы автоматически загружается РМК. Если РМК не загружается перезагрузите комп.

## РМК называется «ШТРИХ- М: Кассир miniPOS»

Вначале загружается меню «Супервизор»:

Супервизор					
Регистрация продаж	Обновление программы				
Обмен данными	Авторизация				
Снятие отчетов	О программе				
Настройка программы	Налоговый инспектор				
Ввод лицензии	Выход в ОС				
07.11.2007 15:32:38	Среда				

Разумеется требуется произвести настройку программы. Для этого жмем кнопку «Настройка программы» (дисплей сенсорный).

Настройка программы	ок 🗙								
Основные Вид чека Режимы1 Режимы2 Режимы	3   Дополнительные   Обмен   Оборудование   Пс💶 🕨								
Логический номер кассы:	Список товаров								
Секция по умолчанию: 1 Выбирать секцию:	Таблица транзакций								
только при свободной цене 🔽									
Размер Program Memory(%): 75	Установить								
Коэффициент округления сумм: 0.01									
🗖 Создавать базу данных заново при ошибке открытия									
Сжать базу данных транзакций									

Настраиваем все что нам необходимо и в первую очередь оборудование:

Настройка программы ОК 🗙							
Основные Вид чека Режимы Режимы	12 РежимыЗ Дополнительные Обмен Оборудование 🗖 💶						
<ul> <li>Фискальный регистратор</li> <li>Настройка драйвера</li> </ul>	Настройка платежных систем Терминал сбора						
Настройка	Настройка клавиатуры Данных						
	Сплата услуг операторов связи						
Сканер штрих-кода	не использовать						
Настройка	Настройка						
Дисплей покупателя	Считыватель маснитных картэ						
Настройка	Настройка						
Весы	- Windows-Idouver						
Настройка	Настройка						
🗖 Ридер смарт-карт —	-Вилеонаблюление						
Настройка	Не использовать Настройка						

Драйвер ФР уже настроен, но проверить надо. Настройка драйвера:

Драйвер ФР 1.0.3.30								
Логические устройства	Установить связь	Таблицы						
Параметры Ком-порт: СОМ2: 🔻	Разорвать связь	Поиск						
Скорость 115200 🔽	Установить скорость	Дампы						
Таймаут 100	Гудок	Изображения						
Технологическое обнуление	Запрос состояния	Протянуть ленту						
Короткий запрос состояния	Запрос типа устройства Журнал опера							
Пароль 30 ОК Отмена								

Во время настройки используем экранную клавиатуру. Вызвать ее можно нажатием клавиши «Сервис», а убрать - повторным нажатием клавиши «Сервис» (на штатной клаве).

Input Panel													
Esc	F1	F2 F	-3 F	4 F5	F6	F7	F8	F9	F10 F	11 F:	12 ног	ne End	Prop
•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	÷
Tab	q	W	е	r	t	у	u	i	0	р	]	]	/
Caps Lock	а	s	d	f	g	h	j	k	Ι	;	•	ret	urn
Shift	z	X	с	v	b	n	m	1	•	1	↑	RUS	pgup
Ctrl	win	Alt						ins	del	←	↓	→	pgdn

Для настройки сканера штрих-кода, поставьте галочку «оборудование включено» и сканируйте код. Так вы узнаете суффикс (он будет в конце кода). Впишите его в суффикс, а префикс оставьте пустым.

## Файловая структура (кто, где)

Если вы выйдете из РМК в ОС и запустите Windows Explorer, то сможете увидеть структуру файлов: база (DB) располагается в DBPath = \Storage Card\DB\rmk.sdf TransactDBPath = \Storage Card\DB\transact.sdf, как это и прописано в файле «common.txt». Папка РМК находится в директории «ResidentFlash». Вот и все, если коротко. Да забыл еще про детектор валют:



Включается и выключается клавишей в левом верхнем углу клавиатуры.