РАБОТА С БАЗОЙ ТОВАРОВ В ЭЛВЕС-МФ

ККТ «ЭЛВЕС-МФ» имеет возможность работы с внутренней базой товаров (ПЛУ) Всего доступно 300 ПЛУ (товаров) со следующими реквизитами: -наименование,цена,секция,штрихкод.

Для упрощения процедуры программирования внутренней базы товаров необходимо воспользоваться сервисным кабелем RS-232 и утилитой MicroConfig.

- 1) Подключите ККТ к ПК с помощью сервисного кабеля RS-232 (опция).
- 2) Включите ККТ и дождитесь состояния индикации «ВЫБОР»
- 3) Нажмите кнопку «9» на запрос_____ введите пароль «30»
 4) ККТ готова к обмену по порту RS-232 на индикаторе ККИ «Cb=HE»

5) Запустите на ПК программу MicroConfig и установите параметры порта RS-232

🛷 MicroCfg 1.0.0.4				<u>_ ×</u>
Файл Справка				
1. Информация	Евойства		×	Прочитать структуру таблицы
2. Печать	Элвес-Микро			
3. Дата и время	Параметры связи		-	
4. Денежный ящ	СОМ Порт: СОМ 16 💌	Проверка связи		Прочитать значение поля
5. Звук 6. Таблицы	Скорость обмена, бод: 4800 💌	Установить параметры		Записать значение поля
	Таймаут чтения, мс: 1000	Поиск оборудования		Редактировать таблицы
	Таймаут команды, мс: 2000	Таблицы		
	Кол-во повторов: 1	Параметры лога		
	Автоматически увеличивать скорость при чтении таблиц	О драйвере		
	Результат:			
		Птмена Примени		
Результат:		Bt	ремя:	Настройка
Команда:				Закрыть
Ответ:				

6) Установите соответствующий номер сом-порта и нажмите «Проверка связи»

🛷 MicroCfg 1.0.0.4		_ [] >
Файл Справка	Свойства	
1. Информация	Элвес-Микро	Прочитать структуру таблицы
2. Печать 3. Дата и время	Параметры связи	Прочитать структуру поля
 Денежный ящин Звук 	СОМ Порт: СОМ 16 ССОВ СОВ ССОВ СОВ ССОВ СОВ СОВ СОВ СОВ	Прочитать значение поля
6. Таблицы	Таймаут чтения, мс: 1000 Поиск оборудования	Записать значение поля
	Таймаут команды, мс: 2000 Таблицы	Редактировать таблицы
	Кол-во повторов: 1 Параметры лога	
	Картоматически увеличивать скорость Одрайвере	
	Результат: ККТ "ЭЛВЕС-МФ" 1.0RU.0935	
	ОК Отмена Применить	
Результат:	Время:	Настройка
Команда:		Закрыть

Если параметры настроены верно в окне «Результат» отобразится название ККТ «ЭЛВЕС-МФ» и версия сборки ПО.

7) Нажмите кнопку «Таблицы» и отредактируйте поля Таблицы 1,создавая товары с необходимым набором реквизитов:

N≗	Название	Рядов	Полей	Открыты
1	Наименования	339	4	-
2	Настройки	1	38	Импорт/Экспорт
3	Кассиры	4	7	
4	Зарезервировано	1	0	
5	Зарезервировано	1	0	
6	Текст в чеке	10	2	
7	Секции	16	3	
8	Зарезервировано	1	0	
9	Порты	3	3	
10	Сетевые параметры	1	3	
11	Параметры регистрации	1	8	
12	Параметры ОФД	1	7	
				Закрыты

Наименования				
Ряд	Наименование	Цена	Секция	Штрих-код
1	сахар рафинад	75,00	1	9023800122032
2	спички	0,00	1	4041485138754
3	Молоко 2.5%	65,00	1	9023800431011
4	масло сливочн	105,0	1	0
5	Колбаса шт	350,0	1	0
6	Чай "Индийски	33,00	1	0
7	TOBAP 7	1,00	1	0
8	TOBAP 8	1,00	1	0
9	TOBAP 9	1,00	1	0
10	TOBAP 10	1,00	1	0
11	TOBAP 11	1,00	1	0
12	TOBAP 12	1,00	1	0
13	TOBAP 13	1,00	1	0
14	TOBAP 14	1,00	1	0

ВАЖНО: У товара из ПЛУ 2 не запрограммирована цена-в этом случае при регистрации такого товара по коду ККТ запросит ввести цену вручную-на индикаторе повится запрос «ЦЕНА 0.00» Необходимо ввести цену товара с клавиатуры и нажать «ОПЛ»

8) товарную базу также можно импортировать из файла (форматы csv, txt) Откройте настройку таблиц

Microffa 1.0.0.7			×
Івойства		×	
Элвес-Микро			🗧 Подать
Параметры с	Проверка связи		
Скорость обг	мена, бод: 4800 🔻 Установить парамет	гры	
Таймаут чтен	ния, мс: 1000 Поиск оборудовани	я	
Таймаут ком	анды, мс: 2000 Таблицы		
Кол-во повт	🛷 Таблицы		×
	№ Название	Рядов Полей	Открыть
Результат:	1 Пайменования 2 Настройки 3 Кассиры 4 Зарезервировано 5 Зарезервировано 6 Текст в чеке 7 Секции 8 Зарезервировано 9 Порты 10 Сетевые параметры 11 Параметры регистрации 12 Параметры ОФД	333 4 1 38 4 7 1 0 1 0 10 2 16 3 1 0 3 3 1 3 1 8 1 7	Импорт/Зкспорт
			Закрыть
изнда:	Описание таблиц загружено		астройка

Нажмите кнопку «Импорт/Экспорт» и снимите галки со всех таблиц,кроме «Наименования»,далее нажимаем кнопку «Прочитать»

лвес-Микро		- Dourre
Параметры св	язи	
СОМ Порт:	Проверка связи	×I
Скорость о	Выбор таблиц:	
Таймаут чті [Nº Название	💷 4 Прочитать 📗
Таймаут ко	И Наименования 2 Настройки	😭 Записать
Кол-во повт	3 Кассиры 4 Зарезервировано	С Открыть
Автомати при чтени	 ☐ 5 Зарезервировано ☐ 6 Текст в чеке ☐ 7 Секции 	Сохранить
Результат:	В Зарезервировано 9 Порты	
	□ 10 Сетевые параметры □ 11 Параметры регистрации	🛃 Выбрать
	Параметры 0ФД	Сбросить
		💥 Закрыть 🛛 📙

Активное окно программы примет вид

СОМ Порт:	Проверка связи	×I
Скорость о 🌄	выбор таблиц:	
Таймаут что Г	N [±] Название	🛛 🕹 Прочитать 📘
Таймаут ко	І Наименования 2 Настройки	谷 Записать
Кол-во повт	3 Кассиры 4 Зарезервирова Прогресс операции	С Открыть
Автомати при чтени	Б Зарезервирова Б Текст в чеке Чтение таблиц	🔒 Сохранить
Результат:	Секции Зарезервирова Орты	
	П10 Сетевые парам Отмена Отмена Отмена	🕢 Выбрать
	П 12 Параметры 0ФД	Сбросить
		💥 Закрыты

После завершения чтения таблицы товаров станет активной кнопка «Записать»



Необходимо указать путь к файлу с базой данных в формате csv или txt, нажав кнопку «Открыть» Пример формата тестового файла с базой товаров ниже:

 ККТ ЭЛВЕС-МФ 1.0RU.0935.bt - Блокиот
 __□

 Файл Правка Формат Вид Справка
 [1]

 0001.0001="ca×ар тростниковый"
 0001.0002="75,00"

 0001.0003="1"
 0001.0004="9023800122032"

 0002.0001="спички"
 0002.0001="спички"

 0002.0002="0,00"
 0002.0003="1"

 0002.0003="1"
 0002.0001="спички"

 0002.0002="0,00"
 0002.0002="0,00"

 0003.0001="Молоко 2.5%"
 0003.0002="65,00"

Для подтверждения нажать кнопку «Записать» для записи данных из файла в память ККТ (в ПЛУ) Данный механизм также удобно использовать для быстрой настройки параметров сразу нескольких ККТ, экспортируя файл настроек из ККТ на ПК.